

PRZYŁĄCZE ZASILAJĄCE do kompresora 018

Przyłącze do kompresora z zaworem zwrotnym i końcówką na wentyl samochodowy – układ jednoobwodowy.

Zawór zwrotny uniemożliwia powrót powietrza do kompresora (np. gwałtowny wzrost ciśnienia przy wpadnięciu koła w dziurę jezdni) i tym samym zabezpiecza go przed uszkodzeniem.

Zastosowanie wentylu samochodowego zapewnia kilka wariantów pompowania:

- a) pompowanie przez kompresor (bez ingerencji w jego budowę i zachowanie gwarancji)
- b) pompowanie na stacji benzynowej
- c) pompowanie pompką samochodową .

